


C10SK700

移動式スプリンクラー取扱説明書




—項目—

- | |
|------------|
| 1: 梱包内容 |
| 2: 注意事項、接続 |
| 3: 組立 |
| 4: メンテナンス |

この度は弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。
 ご使用前に本書をよく読み、注意事項を守りお使い下さい。
 また、本書は大切に保管しておいて下さい。
 万一不具合、不明な点がございましたら、お気軽にお問合せ下さい。

1: 梱包内容

※ホース、蛇口との接続部材は別途ご用意下さい。



①ベース

(付属の部品を取り付けして下さい)



②カットオフライザー



1: ノズル部分



2: ベース部分


③シュラブヘッド

(2つの部品に分かれています。)

2: 注意事項

- ・水撒き以外の用途に使用しないで下さい。
- ・水を撒く前に各ネジ部分をしっかり閉めて下さい、水圧でネジが抜けて怪我する恐れがあります。
- ・ホース長さに十分な余裕が無い場合は本体が動く恐れがあります。レンガやブロック等を重しにして動かない様にして下さい。


ホースの末端をワンタッチ口金が差し込み出来る様にします。
 ※ホームセンター等で購入できます。



※蛇口との繋ぎ方が不明の場合は、『蛇口の形状』を確認の上、お問い合わせ下さい。


3:組立

- ① ベースに部品を付けます。 ② ノズルを組み立てます。 ③ 下図を参考にすべてつなぎ合わせます。



水を出す際に水圧で本体が少し動く場合がありますので、レンガなどを重りにして動かない様にして下さい。
360° 全周に水を撒きます、散水範囲の調整は出来ません。

4:メンテナンス



通常の水道圧で4m程度の距離を散水する仕様となっておりますが、水道圧や接続によって前後する場合がありますのでご了承ください。

グローベン株式会社

URL <http://www.globen.co.jp>
Email info@globen.co.jp

本社(営)

〒455-0025 名古屋市港区本星崎町字南3998-31
TEL 052-829-0800 FAX 052-829-0801

・設置や作動についてご不明な点がございましたらご購入先もしくは右記まで問い合わせ下さい。。